Panasonic®

取扱説明書

保管用
保証書別添付
施工説明付き

住宅用照明器具（ペンダント）



品番 LB12720

お客様へ このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1〜2ページ）を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

禁止

■次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
・傾斜した場所　・補強のない薄い天井（ベニヤ板や石膏ボード等）



●この器具は水平天井吊り下げ専用です。

■次のような配線器具には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●工事店、電器店配線器具の交換を依頼してください。（交換には資格が必要です。）

禁止

■ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない
あやまって、飲み込むおそれがあります。
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

必ず守る

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても、内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
●1年に1回は同梱の「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき自主点検してください。

接触禁止

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因になることがあります。
●この器具は､防湿、防雨型ではありません。

禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因になることがあります。
●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

■布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災の原因になることがあります。

使用上のご注意

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
●手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。ご了承ください。

付属部品の確認

施工する前にまず付属部品をご確認ください

●使用しない付属部品は大切に保管してください。引っ越しなどで配線器具が変わったときに必要な場合があります。



丸型フル引掛シーリング（1個）
（フランジの中に入っています）

引掛シーリング用
木ネジ(2本)

各部のなまえ



照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 付属の引掛シーリングを取り外す

① ナットを外し、フランジを下げる



② 引掛シーリングキャップのボタンを押しながら左に回し、取り外す



2 天井の配線器具を確認して、取り付けの準備をする

取り付けできる配線器具



同梱の配線器具は使いません

上記6タイプ以外の配線器具

同梱の配線器具に取り替える（工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。交換には資格が必要です。）



⚠警告

目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付けてください。守らないと、落下によるけがのおそれがあります。



・コード押えを上段にセットする。





・コード押えを中段にセットする。





・コード押えを下段にセットする。



照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

⚠警告

・配線器具が十分な強度で取り付けられていることを確認する
落下によるけがの原因となります。
●配線器具ががたつく場合は、配線器具を交換してください。

・配線器具の交換は工事店、電器店に依頼する
感電、落下によるけがの原因となります。
●交換には資格が必要です。

●ボルトによる取り付け、アウトレットボックスに取り付ける場合は、工事店、電器店に依頼してください。

3 配線器具に引掛シーリングキャップを接続する

・止まるまで右に回す。

確認 取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認してください。



4 ソケットにランプ(3個)を取り付ける



5 セードを取り付ける

①受金具からツマミネジ(3個)を外す



②セードの固定金具と受金具を下図の位置に合わせ、セードを上に持ち上げる





③セードを回し、セードの固定金具を受金具の上にのせ、ツマミネジ(3個)でセードを取り付ける





⚠注意

ツマミネジは手で確実に締め付けてください。
がたつきの原因となります。

器具の高さを変える場合は、ワイヤー、コードの長さを調整してください（☞下記 手順 6 7 参照）

6 器具の高さを調整する

・ワイヤーの長さの調整範囲は約500mmです。
・ワイヤーの長さの調整は、調整パイプで行います。

器具を上げる場合

・器具を片手で支えながら、調整パイプの下約3cmの位置から少しずつワイヤー押し上げる。



器具を下げる場合

・ワイヤー操作の前にコードを本体から引き出す。
・器具を片手で支えながら調整パイプを上に押し、少しずつワイヤーを引き出す。



⚠注意

・ワイヤー操作の前にコードを引き出してください。
ワイヤーの引き出しができません。
コード破損の原因となります。
・調整パイプを押し込むと、器具は急激に下がります。
器具をしっかり支えてから行ってください。
落下によるけがの原因となります。

確認 ・調整後、器具が傾いたり、ワイヤーがたるんだりしていないか確認する。

⚠注意

・器具の高さを調整した後、コードが器具に触れていないことを確認してください。
火災・感電の原因となります。

・器具高さ調整後、器具のねじれが残る場合は、ワイヤーを回して調整してください。



7 コードの長さを調整する

・コードの長さの調整範囲は約500mmです。

①余ったコードをコード押えの右側から引き出す



②コードを巻き付け、最終部をコード押えに押し込む



⚠注意

調整後、ワイヤーがたるんでいないことを確認してください。
コードで吊り下げると破損の原因となります。

8 フランジを取り付ける

・フランジを天井に押し上げ、ナットを締め付けて固定する。



9 コードとワイヤーをコードクリップで束ねる

・コードクリップでコードを固定する。



⚠注意

ワイヤーが真っ直ぐになる位置にコードクリップを取り付けてください。
ワイヤーが曲がるような位置にコードクリップを取り付けると、ワイヤーが傷つき、器具落下の原因となります。



照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

セードの傾きを調整する場合は、下記を参照してください（☞下記 手順 **10** 参照）

10 セードの傾きを調整する

①ツマミネジ(3個)をゆるめる　②水平に取り付く位置にセードを動かす　③ツマミネジを十分に締め付ける



⚠注意

ツマミネジは手で確実に締め付けてください。
がたつきの原因となります。

ランプ交換をする

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●パナソニック製ランプをお求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。
間違った種類・ワット数のランプを
使用すると、火災の原因となります。



お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全にご使用していただくため、定期的（６カ月に１回程度）に清掃してください。
・セードの汚れ（ホコリや虫など）は、はたきやブラシなどで落としてください。
●中性洗剤を含んだ布や、シンナー・ベンジンなど揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
・変色・破損・劣化の原因となります。
●お手入れ後、取り付けの際は、確実にセードが取り付いているか確認してください。
・取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
AC100V	60形φ70ボール電球（ホワイト・100V用・E26）　3個	2000時間

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5%上がると寿命が半分になります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確めになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げの日より1年間です。
（ランプ等の消耗品は除きます。）
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低６年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。
●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
●アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談センターならびにお客様ご相談センター「一覧表ご参照（保証書内在中）」にお問い合わせください。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部　〒571-8686　大阪府門真市門真1048

LB12720-T3A1　　N0407-010908